

# Nivel Laser + Tripode Rankor RLG16001KIT

- En primer lugar el Nivel Laser + Tripode Rankor RLG16001KIT
- Mantenga el interruptor **APAGADO**, presiona el Modo de Pulso durante 3 segundos para encender el **Modo Manual**.
- Modo Manual: En el **Modo Manual**; el nivel láser no se autonivelará, pero el indicador de nivel parpadeará continuamente.
- Con el nivel láser encendido presione brevemente el **Modo de Pulso** para trabajar con detectores (no incluidos) para una distancia de trabajo más larga.
- Mantenga presionado el **Modo de Pulso** durante 3 segundos para desactivar el modo manual.
- El nivel Láser es **compatible con la mayoría de los detectores**.
- Ajuste de Brillo; este botón se puede utilizar para ajustar el brillo del láser según el entorno de uso.
- Por último, cuenta con **2 años de garantía**.
- [Ver más modelos de Niveles Láser](#).
- [Más información](#).

## Incluye

- Nivel Láser
- Control Remoto (Bateria Incluida)
- Soporte Multifuncional de Ajuste Fino
- Base Giratoria 360°
- Clip de Montaje
- Adaptador de Rosca 1/4" a 5/8"
- Placa Metálica
- Cargador Bateria
- Cable USB Tipo C
- 2 Baterías 4000mAh
- Trípode
- Maleta Plástica
- Manual de Uso